






0973.1754/PhG/dd/PC-qxd/05.02

Afficheur



¹ Les valeurs intermédiaires sont affichées, mais pas mémorisées

Autonomie pile

Symbole	Capacité
	de 75 à 100%
	de 50 à 75%
	de 25 à 50%
	de 10 à 25%
	<10%
	Pile vide : ► Relire les valeurs et changer la pile

A lire impérativement!

Ce mode d'emploi raccourci a pour vocation de vous guider lors de manipulations sur site. Pour la programmation et l'exploitation des données des enregistreurs, veuillez vous reporter aux modes d'emplois livrés avec le logiciel et l'interface.

Normes

Ces produits sont conformes aux directives  89/336/EWG.

Consignes de sécurité

Lisez impérativement ces consignes, pour votre sécurité et celles des appareils que vous utilisez:


- Ne jamais utiliser les appareils de mesure sur des corps sous tension (en contact avec le courant électrique), sauf si leurs fonctionnements le permet de façon explicite sur le mode d'emploi.
- Utilisez les appareils uniquement dans les conditions décrites par les caractéristiques techniques des appareils.
- Utilisez les appareils uniquement pour des applications incluant les conditions normales d'utilisation du matériel.
- N'ouvrez les appareils que dans le cadre de maintenance, type changement de pile, clairement décrite dans le mode d'emploi
- Ne jamais utiliser la force!
- Jetez vos piles usagées dans des containers prévus à cet effet.
- En fin de vie, retournez-nous votre appareil afin que nous puissions le détruire de sorte à préserver l'environnement.

Garantie

24 mois


Caractéristiques techniques

Unités de mesurehumidité (%HR) / température (°C/°F)
Capteur.....capacitif (humidité) / CTN (°C)
Nbre de canaux de mesure.....2x internes
Etendue de mesure0 à 100 %HR
.....-20 à +70 °C
Précision du système±0,5 °C
.....±3 %HR à +25°C
.....coef. de temp. ±0,03 %HR/°C
Résolution0,1 °C
.....0,1 %HR
Cadence d'acquisition10 sec bis 24 h (libre)
Température de stockage-40 à +85 °C
Température d'utilisation de l'enregistreur-20 à +70 °C
Température d'utilisation de l'afficheur-20 à +65 °C
Capacité mémoire16 000 valeurs
BoîtierABS/TPE
Dimensions en mm (LxIxh)82 x 52 x 30
Poids.....84g
PileLithium (1/2 AA)
Autonomie piletypique 2½ ans (cadence de 15 mn),
.....à des températures de -10 à +50°C, affichage en route,
.....LED de fonctionnement verte éteinte






0973.1754/T/wh/PC-qxd/03.02

Display



¹ Intermediate readings are shown in the display but are not saved.

Battery capacity

Symbol	Capacity
	75 to 100%
	50 to 75%
	25 to 50%
	10 to 25%
	<10%
	Battery empty ► Reading out data ► Changing battery

Please note the following

This short instruction manual is intended as an additional aid on site. If you wish to operate or program the data logger, please read the instruction manual included with the software set and the interface.

Standards

 The conformity certificate confirms that this product meets the guidelines in accordance with 89/336/EEC.

Safety instructions

- Please read through the following safety instructions carefully:
- Never use the instrument and external probes to measure on or near live parts if the instrument is not expressly approved for current and voltage measurement
 - The instrument should only be operated within the parameters specified in the Technical data.
 - Please handle the logger with care.
 - The instrument should only be opened if expressly described in the instruction manual for maintenance purposes.
 - Force should never be applied.
 - Please dispose of spent batteries responsibly.
 - You can return the instrument directly to us at the end of its service life. We will dispose of it responsibly.


Warranty

2 years

Technical data

ParameterHumidity (%RH) / Temperature (°C/°F)
SensorHumidity sensor / NTC
Number of measuring channels.....2 x internal
Measuring range0 to 100 %RH
.....-20 to +70 °C
Accuracy±0,5 °C
.....±3 %RH
Resolution0,1 °C
.....0,1 %RH
Measuring rate10s to 24h (freely selectable)
Storage temperature-40 to +85 °C
Operating temperature-20 to +70 °C
Operating temperature/Display-20 to +65 °C
Memory capacity16.000 readings
HousingABS/TPE
Dimensions in mm (lxwxh)82 x 52 x 30
Weight.....84g
BatteryLithium (1/2 AA)
Battery lifetypical: 2½ years (Measuring rate: 15 min.,
.....(Operating temperature: -10 to +50°C, Display: On, Status led (green LED): Off)

Manipulation de l'enregistreur/Operation



Information

- Le symbole de dépassement de limite, par exemple supérieur ou inférieur, clignote dans les modes *Rec* ou *End* lorsqu'une des valeurs limites a été atteinte pendant l'enregistrement.
- Lorsque l'un des critères d'arrêt du programme est atteint: *Mémoire totale* ou *Nbre de blocs* (selon la programmation).
- L'afficheur doit être allumé pour pouvoir visualiser ces informations; cette opération se fait via le logiciel **testo ComSoft**.
- L'afficheur est rafraîchi automatiquement en phase avec la cadence d'acquisition. Seules les valeurs des canaux actifs sont affichées. Les canaux sont rendus actifs par le logiciel **testo ComSoft**.

Information

- The symbols for upper or low alarm value light up in *Rec* and *End* when the programmed alarm value is exceeded.
- If stop criterion is met: *until memory is full* or *Number of logs* (depending on programming).
- The display must be switched on so that the respective displays can be shown. This is made possible by the **testo ComSoft** software.
- The display is updated according to the programmed measuring rate. Only the readings from activated channels are shown in the display. The channels are also activated via **testo ComSoft** software.

Fonctions des LED et des touches

Dans toutes les conditions de fonctionnement:
L'indicateur "Alarm" clignote trois fois toutes les 15 secondes en cas d'autonomie de pile inférieure à 10% (même si dans la programmation, l'alarme a été déconnectée**).

En état **Wait** et **démarrage via clavier de l'appareil** :
L'indicateur de fonctionnement clignote cinq fois, lorsque la touche GO est appuyée durant 3 secondes, et cela même si l'indicateur d'état est désactivé**).

C'est la preuve de fonctionnement de l'enregistreur en mode *Rec* (enregistrement).

En mode **Rec**:
L'indicateur d'alarme clignote une fois à intervalles réguliers de 15 secondes lorsqu'une limite inférieure ou supérieure a été atteinte (seulement si l'indicateur d'alarme a été validé au moment de la programmation de l'enregistreur sur le PC** et si l'afficheur est allumé**).

Cela donne également confirmation du bon état de fonctionnement de l'enregistreur.

La LED d'état clignote cinq fois lorsque la touche GO est activée durant 3 secondes, même si l'afficheur est déconnecté. Cela permet d'effectuer un "marquage"*** des points de mesures.

** La mise en route et l'arrêt de la LED d'alarme se fait via le logiciel **testo ComSoft**.

*** Les informations complémentaires concernant le marquage des points de mesures sont disponibles dans le mode d'emploi.

LED and button functions

In all modes:
The alarm led (red LED) flashes 3 times every 15 seconds if the remaining battery capacity is less than 10% (even if the alarm led is deactivated **).

Wait mode and **Key start** start criterion programmed:
The status led (green LED) flashes five times if the GO button is kept pressed for approx. 3 seconds (even if the Status led is deactivated **).

It is confirmation that the measuring program was started and that the data logger is now in the *Record* mode.

Record mode:
The Alarm led flashes once every 15 s if alarm values have been exceeded (only if the Alarm led is activated **).

The Status led flashes once every 15 s (only if the Status led is activated **).

It is confirmation that the measuring program is running.

The Status led flashes five times if the GO button is kept pressed for approx. 3 s (even if the Status led is deactivated **).

It is confirmation that a time mark*** has been set.

** The Status/Alarm leds are activated/deactivated via **testo ComSoft**.

*** Please refer to the Instruction Manual for an explanation of time mark.