

THERMOSTAT

D'AMBIANCE - TH-AMB




## THERMOSTAT D'AMBIANCE - TH-AMB

### CARACTERISTIQUES :

réglage de consigne : 10 à 30°C  
écart de température : 0.5/0.8°C  
signal de sortie : 1A 250 Vac  
couleur : blanc  
plastique : PC/ABS résistant au feu

### Instruction d'installation :

- 1) Monter le thermostat verticalement sur le mur dans la pièce. Le positionner au moins à 1,5m au dessus du sol dans un endroit accessible et aéré afin qu'il puisse mesurer la température de la pièce avec précision.
- 2) Installer le thermostat à l'abri de la lumière directe et l'éloigner de tout appareil de cuisson ou autres sources de chaleur.
- 3) Retirer le bouton de réglage de température, desserrer la vis puis retirer le couvercle.
- 4) Fixer la base avec des vis appropriées.
- 5) Passer le fils à travers le trou carré de la base. Connecter les fils aux bornes en fonction du schéma d'installation sous le couvercle et revisser.



A	B	C
73	73	38